Toiture

Emprise de principe · orientation conventionnelle



VOLUMÉTRIE

Toiture plate, retrait sud.

Étudier les pentes, les évacuations et les débords. Les raccords de volumes demandent un dessin de détail.