LOMBATI CONSTRUCTION

Toiture

Emprise de principe · orientation conventionnelle



VOLUMÉTRIE

Deux versants sur le volume haut.

Étudier les pentes, les évacuations et les débords. Les raccords de volumes demandent un dessin de détail.